



CÓDIGO DE MODOS Y CAUSAS DE FALLO			
Gr.códigos	Texto Breve	Cód.	Texto breve para el código
ALTUES01	ALUMBRADO	0001	FALTA TOTAL
ALTUES01	ALUMBRADO	0002	FALTA PARCIAL
ALTUES01	ALUMBRADO	0003	A DEFINIR
ALTUNE01	ALUMBRADO	0001	FALTA TOTAL
ALTUNE01	ALUMBRADO	0002	FALTA PARCIAL
ALTUNE01	ALUMBRADO	0003	A DEFINIR
ALTUSO01	ALUMBRADO	0001	FALTA TOTAL
ALTUSO01	ALUMBRADO	0002	FALTA PARCIAL
ALTUSO01	ALUMBRADO	0003	A DEFINIR
ALTUGE01	ALUMBRADO	0001	FALTA PARCIAL
ALTUGE01	ALUMBRADO	0002	FALTA TOTAL
ALTUGE02	INDETERMINADO	0001	A DEFINIR
ALTUES01	FUERZA:AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS	FS01	FALLO DEL SUBCOMPONENTE
ALTUES02	FUERZA:CABL Y CANALIZACION	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUES03	FUERZA:CAJAS DISTRIBUCION	CF01	CONEXION ELECTRICA FLOJA
ALTUES04	FUERZA:TOMAS FUERZA	CG01	CONTACTOS GASTADOS, FOGUEADOS/FALSO CONT
ALTUES05	ILUMIN Y EMERG:CABL/CANALIZACION L SIST	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUES06	ILUMIN Y EMERG:CAJAS DISTRIBUCION	CF01	CONEXION ELECTRICA FLOJA
ALTUES07	ILUMIN Y EMERG:LAMPARA	DS01	DESGASTE DE SUBCOMPONENTE
ALTUES07	ILUMIN Y EMERG:LAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUES08	ILUMIN Y EMERG:LUMINARIA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUES08	ILUMIN Y EMERG:LUMINARIA	SU01	ACUMULACION DE SUCIEDAD/ELEMENTOS EXTRAÑ
ALTUES09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	CG01	CONTACTOS GASTADOS, FOGUEADOS/FALSO CONT
ALTUES09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUES09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	SF01	SUBCOMPONENTE FLOJO O SUELTO
ALTUES10	SOCOR:LUMIN PORTALÁM, BATER,ELECTR,ENVOL	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUES10	SOCOR:LUMIN PORTALÁM, BATER,ELECTR,ENVOL	SU01	ACUMULACION DE SUCIEDAD/ELEMENTOS EXTRAÑ
ALTUES11	SOCORRO:CABLE DISTRIBUCION	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUES12	SOCORRO:LAMPARA	DS01	DESGASTE DE SUBCOMPONENTE
ALTUES12	SOCORRO:LAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUES13	SOCORRO:TESTIGO	FS01	FALLO DEL SUBCOMPONENTE
ALTUNE01	FUERZA:AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS	FS01	FALLO DEL SUBCOMPONENTE
ALTUNE02	FUERZA:CABL Y CANALIZACION	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUNE03	FUERZA:CAJAS DISTRIBUCION	CF01	CONEXION ELECTRICA FLOJA



DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

ALTUNE04	FUERZA:TOMAS FUERZA	CG01	CONTACTOS GASTADOS, FOGUEADOS/FALSO CONT
ALTUNE05	ILUMIN Y EMERG:CABL/CANALIZACION L SIST	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUNE06	ILUMIN Y EMERG:CAJAS DISTRIBUCION	CF01	CONEXION ELECTRICA FLOJA
ALTUNE07	ILUMIN Y EMERG:LAMPARA	DS01	DESGASTE DE SUBCOMPONENTE
ALTUNE07	ILUMIN Y EMERG:LAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUNE08	ILUMIN Y EMERG:LUMINARIA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUNE08	ILUMIN Y EMERG:LUMINARIA	SU01	ACUMULACION DE SUCIEDAD/ELEMENTOS EXTRAÑ
ALTUNE09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	CG01	CONTACTOS GASTADOS, FOGUEADOS/FALSO CONT
ALTUNE09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUNE09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	SF01	SUBCOMPONENTE FLOJO O SUELTO
ALTUNE10	SOCOR:LUMIN PORTALÁM, BATER,ELECTR,ENVOL	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUNE10	SOCOR:LUMIN PORTALÁM, BATER,ELECTR,ENVOL	SU01	ACUMULACION DE SUCIEDAD/ELEMENTOS EXTRAÑ
ALTUNE11	SOCORRO:CABLE DISTRIBUCION	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUNE12	SOCORRO:LAMPARA	DS01	DESGASTE DE SUBCOMPONENTE
ALTUNE12	SOCORRO:LAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUNE13	SOCORRO:TESTIGO	FS01	FALLO DEL SUBCOMPONENTE
ALTUSO01	FUERZA:AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS	FS01	FALLO DEL SUBCOMPONENTE
ALTUSO02	FUERZA:CABL Y CANALIZACION	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUSO03	FUERZA:CAJAS DISTRIBUCION	CF01	CONEXION ELECTRICA FLOJA
ALTUSO04	FUERZA:TOMAS FUERZA	CG01	CONTACTOS GASTADOS, FOGUEADOS/FALSO CONT
ALTUSO05	ILUMIN Y EMERG:CABL/CANALIZACION L SIST	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUSO06	ILUMIN Y EMERG:CAJAS DISTRIBUCION	CF01	CONEXION ELECTRICA FLOJA
ALTUSO07	ILUMIN Y EMERG:LAMPARA	DS01	DESGASTE DE SUBCOMPONENTE
ALTUSO07	ILUMIN Y EMERG:LAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUSO08	ILUMIN Y EMERG:LUMINARIA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUSO08	ILUMIN Y EMERG:LUMINARIA	SU01	ACUMULACION DE SUCIEDAD/ELEMENTOS EXTRAÑ
ALTUSO09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	CG01	CONTACTOS GASTADOS, FOGUEADOS/FALSO CONT
ALTUSO09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUSO09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	SF01	SUBCOMPONENTE FLOJO O SUELTO
ALTUSO10	SOCOR:LUMIN PORTALÁM, BATER,ELECTR,ENVOL	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUSO10	SOCOR:LUMIN PORTALÁM,	SU01	ACUMULACION DE



DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

	BATER,ELECTR,ENVOL		SUCIEDAD/ELEMENTOS EXTRAÑ
ALTUSO11	SOCORRO:CABLE DISTRIBUCION	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUSO12	SOCORRO:LAMPARA	DS01	DESGASTE DE SUBCOMPONENTE
ALTUSO12	SOCORRO:LAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUSO13	SOCORRO:TESTIGO	FS01	FALLO DEL SUBCOMPONENTE
ALTUGE01	FUERZA:AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS	FS01	FALLO DEL SUBCOMPONENTE
ALTUGE02	FUERZA:CABL Y CANALIZACION	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUGE03	FUERZA:CAJAS DISTRIBUCION	CF01	CONEXION ELECTRICA FLOJA
ALTUGE04	FUERZA:TOMAS FUERZA	CG01	CONTACTOS GASTADOS, FOGUEADOS/FALSO CONT
ALTUGE05	ILUMIN Y EMERG:CABL/CANALIZACION L SIST	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUGE06	ILUMIN Y EMERG:CAJAS DISTRIBUCION	CF01	CONEXION ELECTRICA FLOJA
ALTUGE07	ILUMIN Y EMERG:LAMPARA	DS01	DESGASTE DE SUBCOMPONENTE
ALTUGE07	ILUMIN Y EMERG:LAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUGE08	ILUMIN Y EMERG:LUMINARIA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUGE08	ILUMIN Y EMERG:LUMINARIA	SU01	ACUMULACION DE SUCIEDAD/ELEMENTOS EXTRAÑ
ALTUGE09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	CG01	CONTACTOS GASTADOS, FOGUEADOS/FALSO CONT
ALTUGE09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUGE09	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	SF01	SUBCOMPONENTE FLOJO O SUELTO
ALTUGE10	SOCOR:LUMIN PORTALÁM, BATER,ELECTR,ENVOL	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUGE10	SOCOR:LUMIN PORTALÁM, BATER,ELECTR,ENVOL	SU01	ACUMULACION DE SUCIEDAD/ELEMENTOS EXTRAÑ
ALTUGE11	SOCORRO:CABLE DISTRIBUCION	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUGE12	SOCORRO:LAMPARA	DS01	DESGASTE DE SUBCOMPONENTE
ALTUGE12	SOCORRO:LAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALTUGE13	SOCORRO:TESTIGO	FS01	FALLO DEL SUBCOMPONENTE
ALTUES00	A DETERMINAR	0000	A DETERMINAR
ALTUNE00	A DETERMINAR	0000	A DETERMINAR
ALTUSO00	A DETERMINAR	0000	A DETERMINAR
ALTUES14	SIN ANOMALÍA	0001	SIN ANOMALÍA
ALTUGE14	SIN ANOMALÍA	0001	SIN ANOMALÍA
ALTUNE14	SIN ANOMALÍA	0001	SIN ANOMALÍA
ALTUSO14	SIN ANOMALÍA	0001	SIN ANOMALÍA
ALTUES01	ALUMBRADO	0004	AVERÍA EN CIRCUITO DE MANDO
ALTUES01	ALUMBRADO	0005	AVERÍA EN CIRCUITO DE EMERGENCIA
ALTUES01	ALUMBRADO	0006	AVERÍA EN CIRCUITO DE SOCORRO
ALTUES01	ALUMBRADO	0007	LUMINARIAS FUNDIDAS
ALTUES01	ALUMBRADO	0008	DIAGNOSTICO CIRCUITO FUERZA



DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

ALTUES01	ALUMBRADO	0009	AVERÍA ENCHUFE PUNTUAL/FALTA DE FASE
ALTUES01	ALUMBRADO	0010	FALTA DE FASE/AVERÍA CIRCUITO FUERZA
ALTUES01	ALUMBRADO	0011	LUMINARIAS FUNDIDAS
ALTUES01	ALUMBRADO	0012	LUMINARIAS SUCIAS
ALTUNE01	ALUMBRADO	0004	AVERÍA EN CIRCUITO DE MANDO
ALTUNE01	ALUMBRADO	0005	AVERÍA EN CIRCUITO DE SOCORRO
ALTUNE01	ALUMBRADO	0006	LUMINARIAS FUNDIDAS
ALTUNE01	ALUMBRADO	0007	DIAGNOSTICO CIRCUITO FUERZA
ALTUNE01	ALUMBRADO	0008	AVERÍA ENCHUFE PUNTUAL/FALTA DE FASE
ALTUNE01	ALUMBRADO	0009	FALTA DE FASE/AVERÍA CIRCUITO FUERZA
ALTUNE01	ALUMBRADO	0010	LUMINARIAS FUNDIDAS
ALTUNE01	ALUMBRADO	0011	LUMINARIAS SUCIAS
ALTUSO01	ALUMBRADO	0004	AVERÍA EN CIRCUITO DE MANDO
ALTUSO01	ALUMBRADO	0005	AVERÍA EN CIRCUITO DE EMERGENCIA
ALTUSO01	ALUMBRADO	0006	LUMINARIAS FUNDIDAS
ALTUSO01	ALUMBRADO	0007	DIAGNOSTICO CIRCUITO FUERZA
ALTUSO01	ALUMBRADO	0008	AVERÍA ENCHUFE PUNTUAL/FALTA DE FASE
ALTUSO01	ALUMBRADO	0009	FALTA DE FASE/AVERÍA CIRCUITO FUERZA
ALTUSO01	ALUMBRADO	0010	LUMINARIAS FUNDIDAS
ALTUSO01	ALUMBRADO	0011	LUMINARIAS SUCIAS
ALTUES01	ALUMBRADO	0013	AVERÍA CTO NORMAL/DIAGNÓSTICO CTO SOCORR
ALTUES01	ALUMBRADO	0014	AVERÍA CTO NORMAL/AVERÍA CTO SOCORRO
ALTUES01	ALUMBRADO	0015	AVERÍA EN CURCUITO NORMAL
ALTUNE01	ALUMBRADO	0012	AVERÍA CTO NORMAL/DIAGNÓSTICO CTO SOCORR
ALTUNE01	ALUMBRADO	0013	AVERÍA CTO NORMAL/AVERÍA CTO SOCORRO
ALTUNE01	ALUMBRADO	0014	AVERÍA EN CURCUITO NORMAL
ALTUES01	ALUMBRADO	16	AVERÍA CIRCUITO SOCORRO
ALTUES01	ALUMBRADO	17	AVERÍA CIRCUITOS METRO Y SOCORRO
ALTUES01	ALUMBRADO	18	AVERÍA CIRCUITOS METRO
ALTUNE01	ALUMBRADO	15	AVERÍA CIRCUITO SOCORRO
ALTUNE01	ALUMBRADO	16	AVERÍA CIRCUITOS METRO Y SOCORRO



DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

ALTUNE01	ALUMBRADO	17	AVERÍA CIRCUITOS METRO
ALTUSO01	ALUMBRADO	12	AVERÍA CIRCUITO SOCORRO
ALTUSO01	ALUMBRADO	13	AVERÍA CIRCUITOS METRO Y SOCORRO
ALTUSO01	ALUMBRADO	14	AVERÍA CIRCUITOS METRO
ALTUEXAN	C. EXTERNA UMI - AGENTES NATURALES	0001	FILTRACIONES / HUMEDAD
ALTUCOM0	A DETERMINAR	0000	A DETERMINAR
ALSE0001	ALUMBRADO	0001	FALTA TOTAL
ALSE0001	ALUMBRADO	0002	FALTA PARCIAL
ALSE0001	ALUMBRADO	0003	A DEFINIR
ALSE0001	FUERZA:AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS	FS01	FALLO DEL SUBCOMPONENTE
ALSE0002	FUERZA:CABL Y CANALIZACION	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALSE0003	FUERZA:CAJAS DISTRIBUCION	CF01	CONEXION ELECTRICA FLOJA
ALSE0004	FUERZA:TOMAS FUERZA	CG01	CONTACTOS GASTADOS, FOGUEADOS/FALSO CONT
ALSE0005	ILUMIN Y EMERG:CABL/CANALIZACION L SIST	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALSE0006	ILUMIN Y EMERG:CAJAS DISTRIBUCION	CF01	CONEXION ELECTRICA FLOJA
ALSE0007	ILUMIN Y EMERG:LAMPARA	DS01	DESGASTE DE SUBCOMPONENTE
ALSE0007	ILUMIN Y EMERG:LAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALSE0008	ILUMIN Y EMERG:LUMINARIA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALSE0008	ILUMIN Y EMERG:LUMINARIA	SU01	ACUMULACION DE SUCIEDAD/ELEMENTOS EXTRAÑ
ALSE0009	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	CG01	CONTACTOS GASTADOS, FOGUEADOS/FALSO CONT
ALSE0009	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALSE0009	ILUMIN Y EMERG:PORTALAMPARA	SF01	SUBCOMPONENTE FLOJO O SUELTO
ALSE0010	SOCOR:LUMIN PORTALÁM, BATER,ELECTR,ENVOL	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALSE0010	SOCOR:LUMIN PORTALÁM, BATER,ELECTR,ENVOL	SU01	ACUMULACION DE SUCIEDAD/ELEMENTOS EXTRAÑ
ALSE0011	SOCORRO:CABLE DISTRIBUCION	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALSE0012	SOCORRO:LAMPARA	DS01	DESGASTE DE SUBCOMPONENTE
ALSE0012	SOCORRO:LAMPARA	RS01	ROTURA DE SUBCOMPONENTE
ALSE0013	SOCORRO:TESTIGO	FS01	FALLO DEL SUBCOMPONENTE
ALSE0002	ALIMENTACIÓN CUADRO PUERTA	0001	AVERÍA EN CIRCUITO DE MANDO
ALSE0000	A DETERMINAR	0000	A DETERMINAR
ALSE0014	SIN ANOMALÍA	0001	SIN ANOMALÍA
ALSEEXAN	C. EXTERNA UMI - AGENTES NATURALES	0001	FILTRACIONES / HUMEDAD
ALSECOM0	A DETERMINAR	0000	A DETERMINAR