

## ANEXO I. COMPOSICIONES 2000A

En las siguientes tablas se muestran los coches 2000 A objeto de los trabajos del presente PPT y su distribución en función del tipo de soporte bajo bastidor instalado:

TIPO SOPORTE	N.º DE COCHES
Convertidor + Batería	13
Sólo convertidor	65
<b>N.º TOTAL DE COCHES</b>	<b>78</b>

COMPOSICIÓN	COCHE	TIPO SOPORTE	N.º SOPORTE INSTALADO
2196-2195-2148-2147-2440-2439	2195	Convertidor + Batería	068
2196-2195-2148-2147-2440-2439	2147	Convertidor + Batería	069
2196-2195-2148-2147-2440-2439	2439	Sólo convertidor	070
2316-2315-2176-2175-2116-2115	2315	Sólo convertidor	041
2316-2315-2176-2175-2116-2115	2175	Convertidor + Batería	042
2316-2315-2176-2175-2116-2115	2115	Convertidor + Batería	043
2310-2309-2142-2141-2134-2133	2309	Sólo convertidor	023
2310-2309-2142-2141-2134-2133	2141	Convertidor + Batería	024
2310-2309-2142-2141-2134-2133	2133	Convertidor + Batería	025
2348-2347-2164-2163-2168-2167	2347	Sólo convertidor	026
2348-2347-2164-2163-2168-2167	2163	Convertidor + Batería	027
2348-2347-2164-2163-2168-2167	2167	Convertidor + Batería	028
2308-2307-2180-2179-2160-2159	2307	Sólo convertidor	077
2308-2307-2180-2179-2160-2159	2179	Convertidor + Batería	078
2308-2307-2180-2179-2160-2159	2159	Convertidor + Batería	079
2358-2357-2352-2351-2328-2327	2357	Sólo convertidor	008
2358-2357-2352-2351-2328-2327	2351	Sólo convertidor	009
2358-2357-2352-2351-2328-2327	2327	Sólo convertidor	010
2610-2609-2626-2625-2444-2443	2609	Sólo convertidor	032
2610-2609-2626-2625-2444-2443	2625	Sólo convertidor	033
2610-2609-2626-2625-2444-2443	2443	Sólo convertidor	034
2506-2505-2192-2191-2500-2499	2505	Sólo convertidor	020
2506-2505-2192-2191-2500-2499	2191	Convertidor + Batería	021
2506-2505-2192-2191-2500-2499	2499	Sólo convertidor	022
2558-2557-2644-2643-2540-2539	2557	Sólo convertidor	011
2558-2557-2644-2643-2540-2539	2643	Sólo convertidor	012
2558-2557-2644-2643-2540-2539	2539	Sólo convertidor	013
2564-2563-2632-2631-2546-2545	2563	Sólo convertidor	029
2564-2563-2632-2631-2546-2545	2631	Sólo convertidor	030
2564-2563-2632-2631-2546-2545	2545	Sólo convertidor	031

COMPOSICIÓN	COCHE	TIPO SOPORTE	N.º SOPORTE INSTALADO
2612-2611-2628-2627-2550-2549	2611	Sólo convertidor	002
2612-2611-2628-2627-2550-2549	2627	Sólo convertidor	003
2612-2611-2628-2627-2550-2549	2549	Sólo convertidor	004
2572-2571-2642-2641-2552-2551	2571	Sólo convertidor	062
2572-2571-2642-2641-2552-2551	2641	Sólo convertidor	063
2572-2571-2642-2641-2552-2551	2551	Sólo convertidor	064
2560-2559-2426-2425-2554-2553	2559	Sólo convertidor	038
2560-2559-2426-2425-2554-2553	2425	Sólo convertidor	039
2560-2559-2426-2425-2554-2553	2553	Sólo convertidor	040
2582-2581-2636-2635-2574-2573	2581	Sólo convertidor	035
2582-2581-2636-2635-2574-2573	2635	Sólo convertidor	036
2582-2581-2636-2635-2574-2573	2573	Sólo convertidor	037
2594-2593-2630-2629-2578-2577	2593	Sólo convertidor	005
2594-2593-2630-2629-2578-2577	2629	Sólo convertidor	006
2594-2593-2630-2629-2578-2577	2577	Sólo convertidor	007
2598-2597-2652-2651-2584-2583	2597	Sólo convertidor	059
2598-2597-2652-2651-2584-2583	2651	Sólo convertidor	060
2598-2597-2652-2651-2584-2583	2583	Sólo convertidor	061
2620-2619-2658-2657-2586-2585	2619	Sólo convertidor	074
2620-2619-2658-2657-2586-2585	2657	Sólo convertidor	075
2620-2619-2658-2657-2586-2585	2585	Sólo convertidor	076
2624-2623-2648-2647-2588-2587	2623	Sólo convertidor	071
2624-2623-2648-2647-2588-2587	2647	Sólo convertidor	072
2624-2623-2648-2647-2588-2587	2587	Sólo convertidor	073
2664-2663-2656-2655-2616-2615	2663	Sólo convertidor	053
2664-2663-2656-2655-2616-2615	2655	Sólo convertidor	054
2664-2663-2656-2655-2616-2615	2615	Sólo convertidor	055
2690-2689-2660-2659-2654-2653	2689	Sólo convertidor	017
2690-2689-2660-2659-2654-2653	2659	Sólo convertidor	018
2690-2689-2660-2659-2654-2653	2653	Sólo convertidor	019
2688-2687-2672-2671-2666-2665	2687	Sólo convertidor	056
2688-2687-2672-2671-2666-2665	2671	Sólo convertidor	057
2688-2687-2672-2671-2666-2665	2665	Sólo convertidor	058
2682-2681-2676-2675-2668-2667	2681	Sólo convertidor	065
2682-2681-2676-2675-2668-2667	2675	Sólo convertidor	066
2682-2681-2676-2675-2668-2667	2667	Sólo convertidor	067
2508-2507-2156-2155-2504-2503	2507	Sólo convertidor	014
2508-2507-2156-2155-2504-2503	2155	Convertidor + Batería	015
2508-2507-2156-2155-2504-2503	2503	Sólo convertidor	016
2512-2511-2304-2303-2502-2501	2511	Sólo convertidor	047
2512-2511-2304-2303-2502-2501	2303	Sólo convertidor	048
2512-2511-2304-2303-2502-2501	2501	Sólo convertidor	049

REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE BAJO BASTIDOR DE LOS COFRES DE BATERÍAS  
Y CONVERTIDOR DE AIRE ACONDICIONADO DE COCHES 2000 A

ÁREA DE INGENIERÍA DE MATERIAL MÓVIL

COMPOSICIÓN	COCHE	TIPO SOPORTE	N.º SOPORTE INSTALADO
<b>2686-2685-2684-2683-2680-2679</b>	2685	Sólo convertidor	050
<b>2686-2685-2684-2683-2680-2679</b>	2683	Sólo convertidor	051
<b>2686-2685-2684-2683-2680-2679</b>	2679	Sólo convertidor	052
<b>2200-2199-2318-2317-2322-2321</b>	2199	Convertidor + Batería	044
<b>2200-2199-2318-2317-2322-2321</b>	2317	Sólo convertidor	045
<b>2200-2199-2318-2317-2322-2321</b>	2321	Sólo convertidor	046