	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. DE USO	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
GAMA GM P231-0	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO SISTEMA DE ELEVACIÓN ESCAMOTEABLE WINDHOFF	FRECUENCIA USO
FECHA 16/04/2010	EDICIÓN Revisión 3	HOJA 1/2

OBSERVACIONES

Normativa y Documentación de referencia:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.

- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.

Destino:

- Fuencarral: ZEES-55-D06-0003
- Loranca: ZEES-55-D11-0004
- Laguna: ZEES-55-D08-0005
- Hortaleza L-1: ZEES-55-D09L1-0006
- Villaverde: ZEES-55-D13-0007

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

1. MEDIDAS A TENER EN CUENTA

Los trabajos de mantenimiento sólo deben ser realizados cuando el sistema de elevación:

- No soporte cargas.
- La máquina no tenga suministro eléctrico (excepto en aquellas operaciones / comprobaciones en las que sea necesario alimentar eléctricamente el equipo).
- Los accionamientos se hayan enfriado.

2. OPERACIONES A REALIZAR

2.1. LIMPIEZA

- Eliminar los restos de materiales de servicio en los paneles de mando y superficies de desplazamiento. Sin limitación pueden utilizarse toda clase de productos acuosos de limpieza industriales así como los trapos de limpieza no fibrosos.
- Mantener libres de suciedad, aceite y grasa las superficies de rodadura y de acceso para los vehículos.

2.2. COMPROBACIÓN


- Todos los rótulo, placas y símbolos, colocados en el sistema de elevación escamoteable, no deben ser quitados y si poder ser leídos completamente.
- Control visual y sonoro de toda instalación.

3. VERIFICAR

- Existencia y estado de señalización de seguridad.



NOTA: Cualquier anomalía observada de orden superior que requiera una operación imprevista, avisar a la Sección de Conservación.

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. DE USO	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
GAMA GM P231-0	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO SISTEMA DE ELEVACIÓN ESCAMOTEABLE WINDHOFF	FRECUENCIA USO
FECHA 16/04/2010	EDICIÓN Revisión 3	HOJA 2/2

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Modificaciones
Revisión 0	12/06/2008	Creada
Revisión 1	12/09/2008	Cambios de formato. Se añade "Destino" de la gama, máquinas a las que afecta.
Revisión 2	22/02/2008	Se elimina de las medidas a tener en cuenta: "El personal encargado de actuar en la instalación debe haber leído y comprendido antes de comenzar el trabajo, el manual de servicio y especialmente el capítulo instrucciones de seguridad"
Revisión 3	16/04/2010	Se añade "excepto en aquellas operaciones / comprobaciones en las que sea necesario alimentar eléctricamente el equipo" en las medidas a tener en cuenta.