

	<b>MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO</b> <b>INSTRUCCIONES DE TRABAJO</b> <b>GAMAS</b>	<b>GERENCIA DE</b> <b>MANTENIMIENTO DE</b> <b>CICLO CORTO</b>
<b>GAMA</b> SM-M2-BV02	<b>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO</b> CARRETILLA ELEVADORA LINDE E-18	<b>FRECUENCIA</b> 5A
<b>FECHA</b> 23/04/2008	<b>EDICIÓN</b> Revisión 1	<b>HOJA</b> 1/1

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

**Normativa y Documentación:**

Ver fig. [260-274](#) del **Manual de Ilustraciones**.

**Se desconoce la dotación original de lubricantes**

<b>CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES</b>
--

**1. OPERACIONES A REALIZAR:**

1. Efectuar sustitución de fluido hidráulico.

<b>Lubricante Recomendado</b>		<b>SHELL TELLUS 32</b> <b>MOBIL DTE 24</b> <b>BP ENERGOL HLP 32</b>
-------------------------------	--	---

2. Efectuar sustitución del aceite de reductoras.

<b>Lubricante Recomendado</b>		<b>SHELL SPYRAX EP</b> <b>MOBILUBE GX</b> <b>BP GEAR OIL BP</b>
-------------------------------	--	---