	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO 10 AÑOS	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
		SECCIÓN: CONSERVACIÓN
GAMA GM K211-9	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO TRANSPAleta ELÉCTRICA MIC WN16	FRECUENCIA 10A
FECHA 25/06/2008	EDICIÓN Revisión 0	HOJA 1/3

OBSERVACIONES

Normativa y Documentación:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.

- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.


Destino: Transpaleta eléctrica MIC WN16/18/20

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

1. MEDIDAS A TENER EN CUENTA

- Los equipos de trabajo **no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante**. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate.

Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.
- Cuando durante la utilización de un equipo de Trabajo sea necesario **limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento peligroso**, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.
- Los Equipos de Trabajo no deberán someterse a **sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas** que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros.
- Cuando la utilización de un equipo de Trabajo pueda dar lugar a **proyecciones o radiaciones peligrosas**, sea durante su funcionamiento normal o en caso de anomalía previsible, deberán adoptarse las medidas de prevención o protección adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores que los utilicen o se encuentren en sus proximidades.
- Los Equipos de Trabajo **llevados o guiados manualmente**, cuyo movimiento pueda suponer un peligro para los trabajadores situados en sus proximidades, se utilizarán con las debidas precauciones, respetándose, en todo caso, una distancia de seguridad suficiente. A tal fin, los trabajadores que los manejen deberán disponer de condiciones adecuadas de control y visibilidad.
- En **ambientes especiales** tales como locales mojados o de alta conductividad, locales con alto riesgo de incendio, atmósferas explosivas o ambientes corrosivos, no se emplearán Equipos de Trabajo que en dicho entorno supongan un peligro para la seguridad de los trabajadores.
- La carga, el mantenimiento y el cambio de las baterías sólo podrán ser realizados por personal formado a tal efecto. Al efectuar esas tareas se deben respetar el presente manual de instrucciones y las prescripciones de los fabricantes de la batería y de la estación de carga de baterías.**


	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO 10 AÑOS	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
		SECCIÓN: CONSERVACIÓN
GAMA GM K211-9	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO TRANSPAleta ELÉCTRICA MIC WN16	FRECUENCIA 10A
FECHA 25/06/2008	EDICIÓN Revisión 0	HOJA 2/3


- Está prohibido efectuar modificación alguna en la carretilla, sobre todo en los dispositivos de seguridad. Las velocidades de trabajo de la carretilla no se deben modificar bajo ningún concepto.
- Sólo las piezas de repuesto originales están sujetas al control de calidad del fabricante.
- No está permitido limpiar la carretilla con líquidos inflamables. Antes de emprender los trabajos de limpieza, se deben adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la formación de chispas. Si se limpia con agua o limpiadores a presión, cubrir previamente todos los dispositivos eléctricos.

2. OPERACIONES A REALIZAR

2.1. COMPROBACIÓN.

- Cambie el aceite de la transmisión. Parte B de la figura. Utilice aceite Fuchs Titan Gear HSY 75W-90.



	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO 10 AÑOS	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
		SECCIÓN: CONSERVACIÓN
GAMA GM K211-9	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO TRANSPALETA ELÉCTRICA MIC WN16	FRECUENCIA 10A
FECHA 25/06/2008	EDICIÓN Revisión 0	HOJA 3/3

3. VERIFICAR

- Existencia y estado de señalización de seguridad.



NOTA: Cualquier anomalía observada de orden superior que requiera una operación imprevista que implique ampliación de la orden de trabajo, solicitar la autorización al mando de conservación.