

ANEXO I. LISTA DE OPERACIONES

1 Códigos de las operaciones de mantenimiento

1.1 Operaciones para cualquier tipo de mantenimiento (habituales en mantenimiento correctivo “ICOR” y preventivo según condición “ISCN” para los equipos de ventilación (CLASE DE OBJETO IFPVEN).

OPERACIONES	IFPVEN
DIAGNOSIS	IFA019
AJUSTAR	IFA0341
CONFIGURAR	IFA0342
DOCUMENTAR	IFA0343
CARGAR SOFTWARE	IFA0344
PROGRAMAR	IFA0345
INSTALAR	IFA0346
LIMPIAR/SANEAR	IFA0347
REPARAR	IFA0348
REARMAR	IFA0349
RESETEAR	IFA0350
REVISAR	IFA0351
INSPECCIONAR	IFA0352
SUSTITUIR	IFA0353
TRASLADAR	IFA0354
REAPRETAR	IFA0355
DESBLOQUEAR	IFA0356
ENGRASAR	IFA0357
DESMONTAR	IFA0358
MEDIR	IFA0360
DEJAR FUERA SERVICIO	IFA0361
PONER EN SERVICIO	IFA0362
A DIAGNOSTICAR	IFA0363
RECOGIDA OBJETOS	IFA0359

1.2 Operación exclusiva de mantenimiento preventivo (Revisión periódica) “IPRE”

Código	Denominación
A determinar en base a aceptación Plan Propuesto	A determinar en base a aceptación Plan Propuesto