

	<b>MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO</b> <b>INSTRUCCIONES DE TRABAJO</b> <b>GAMAS</b>	<b>GERENCIA DE</b> <b>MANTENIMIENTO DE</b> <b>CICLO CORTO</b>
<b>GAMA</b> SM-M2-CE05	<b>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO</b> COMPRESOR BETICO ER-...T	<b>FRECUENCIA</b> 18M
<b>FECHA</b> 15/03/07	<b>EDICIÓN</b> Revisión 0	<b>HOJA</b> 1/1

#### OBSERVACIONES

#### Normativa y Documentación:

- **Normativa Interna para Tratamiento de Residuos.** Editada por la Unidad de Explotación de Activos, Coordinación de Medio Ambiente.

#### Otros:

No superar en la realización de esta gama las **3.000 horas** de funcionamiento.

Ver fig. **del Manual de Ilustraciones.**

#### CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

#### 1. OPERACIONES A REALIZAR:

- 1.- Efectuar sustitución del **filtro separador** (posic. 9, fig. 323).

**NOTAS:** La sustitución del cartucho filtrante se llevará a cabo solo si el parámetro de su vida útil marca “**0h**” o si el **LED nº 6** parpadea, indicando el display “dP “. En caso contrario, en función de la indicación del parámetro planificar su sustitución en un futuro coincidiendo, en lo posible, con la realización de otras operaciones programadas