

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **ARNÉS ANTICAÍDA ALTA TENSIÓN**

**Referencia
almacén:** 55200107

Tipo: Protección del cuerpo

**Riesgos para los
que protege:** Caídas a distinto nivel.

**Descripción y
características:** Arnés anticaída ligero fabricado en poliamida con seis puntos de conexión:

- **Anticaída (2):** Eteranal y dorsal mediante anilla metálica (A).
- **Suspensión/salvamento (1):** Ventral mediante una anilla metálica.
- **Posicionamiento (2):** Doble anclaje lateral mediante anillas metálicas.
- **Retención (1):** Enganche posterior en el cinturón.



Imagen tipo

El arnés dispone además de:

- Tirantes, perneras y cinturón ajustables.
- Hebillas de acero galvanizado o similar, de alta resistencia, de conexión rápida, de utilización con una sola mano y con selección de ajuste. En hombros y perneras como mínimo hebillas autobloqueantes. En perneras como mínimo hebillas rápidas FAST
- Acolchado absorbente de la humedad y transpirable en cintura, perneras, espalda y hombreras.
- Faja o riñonera ergonómica almohadillada.
- Etiquetas de identificación protegidas.
- Cintas del arnés repelente del agua y del polvo, muy resistente a la abrasión.
- Portaherramientas: con 5 anillos/bucles con funda de protección o recubiertos de PVC.

Tallas: **0** (160-180 cm) - **1** (165-185 cm) - **2** (175-200 cm), o equivalentes.

Normativa aplicable: EN 361: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arnesees anticaídas.

EN 358: Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo o de retención.

EN 813: Equipos de protección individual contra caídas. Arnesees de asiento.

Categoría EPI: Cat. III.

Utilización:	<p>Trabajos con riesgo de caída en altura y en suspensión: torres, recintos confinados, galerías, escalas, andamios, cubiertas, etc.</p> <ol style="list-style-type: none">01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.02. Antes de su utilización, comprobar la fecha de caducidad (10 años desde la fecha de fabricación) e inspeccionar antes de cada uso:<ul style="list-style-type: none">- Buen estado de las bandas textiles, uniones y elementos de ajuste.- Buen estado de hebillas, mosquetones y puntos de anclaje.- Buen estado del apoyo lumbar.- Desechar cuando presente desgastes, cortes, deformaciones o rotura de alguno de sus elementos.03. Utilizar con puntos de anclaje seguros, situados preferentemente por encima de la posición del usuario.04. En los puntos de anclaje (dorsal, ventral o pectoral) se utilizarán mosquetones para unirlos a la línea de vida, dispositivo anticaída, cabo de anclaje regulable o punto de anclaje exterior.05. Para posicionamientos, se utilizará el doble anclaje lateral mediante las anillas metálicas unidas al cabo de anclaje regulable tipo grillón (57000002).06. Después de una caída se revisará de nuevo.
Mantenimiento:	<ol style="list-style-type: none">01. Limpiar con agua jabonosa, dejando secar al aire.02. Guardar en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad y el polvo, lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.03. Retirar el arnés a su fecha de caducidad.
Caducidad:	10 años desde la fecha de fabricación.