

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 SIN VÁLVULA**

Ref. almacén: 55700103

Tipo: Protección de las vías respiratorias

Riesgos para los que protege: Protección de las vías respiratorias con motivo de la presencia en el aire de partículas sólidas y aerosoles sólidos de base acuosa peligrosos e irritantes.



Imagen tipo

Descripción y características:

Mascarilla buconasal autofiltrante desechable contra partículas sólidas y aerosoles sólidos de base acuosa tipo FFP2, sin válvula de exhalación.

Pieza facial que cubre la boca, la nariz y la barbilla.

Eficacia del filtración igual o superior al 94%

Concentración ambiental ≤ 12 VLA.

Provista de clip nasal adaptable embutido en el interior de la mascarilla (No superficial).

Ajuste con doble tira mediante sujeción elástica a cabeza.

Baja resistencia a la inhalación y exhalación.

Sin grapas. Color blanco.

Empaquetadas con envoltorio de forma individual.

Marcado mínimo: Identificación del tipo/modelo: FFP2 NR
Nombre del fabricante
Fecha de caducidad (en la mascarilla o en el envase)
Número y año publicación norma
Marcado CE + N° organismo control

Normativa aplicable:

Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.

UNE-EN 149:2001+A1:2010 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

Categoría EPI:

Cat. III.

Utilización:

En atmósferas con partículas sólidas inertes en suspensión, en una concentración mínima y tiempo de exposición relativamente corto.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.

02. Uso PERSONAL.

03. No utilizar en aquellos lugares de trabajo con:

- Atmósferas deficientes en oxígeno.
- Áreas de ventilación insuficiente o espacios confinados.
- Cuando las concentraciones de sustancias nocivas son mayores que la capacidad de la mascarilla que se utilice.

04. Antes de su utilización, comprobar la fecha de caducidad marcada en la mascarilla o, en su defecto, en el envase de la mascarilla.

05. Comprobar que la mascarilla no esté dañada o sucia.
06. Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica.
07. Ajustar perfectamente sobre la nariz y la boca, pasando el atalaje por encima de la cabeza, abriendo las gomas para que la sujeción se haga al menos en dos posiciones: cabeza y nuca.
08. Ajustar el clip nasal, evitando presiones molestas sobre la nariz.
09. Durante su uso evita tocar la mascarilla por dentro, ya que es la zona que está en contacto directo con la nariz y la boca. Tampoco te la quites ni la llesves al cuello o en la frente para luego volver a utilizarla.
10. Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica.

Mantenimiento:

01. Una vez utilizadas las mascarillas, se almacenarán alejadas de fuentes de calor y focos de contaminación, guardándolas en bolsa cerrada y limpia.
02. Retirar las mascarillas a su fecha de caducidad (si caducase).
03. Sustituir o reemplazar cuando la resistencia de la respiración se hace excesiva.

Caducidad:

(Según fabricante, como mínimo 1 año desde el momento de entrega).