

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP3SL CON VÁLVULA

**Referencia
almacén:** 55700301

Tipo: Protección de las vías respiratorias

**Riesgos para los
que protege:** Protección de las vías respiratorias con motivo de la presencia en el aire de partículas sólidas y aerosoles sólidos de base acuosa tóxicos, incluidos biológicos y humos de soldadura.

**Descripción y
características:** Mascarilla buconasal autofiltrante desechable contra partículas sólidas y aerosoles sólidos de base acuosa, tipo FFP3.

Baja resistencia a la inhalación y exhalación.

Con válvula de exhalación lateral que desvíe el caudal de aire expirado de manera óptima hacia abajo, fuera de la mascarilla.

El material filtrante utilizado en la mascarilla reduce al mínimo la resistencia respiratoria.

Provista de una única goma de sujeción regulable (que también permita colgar al cuello), almohadilla nasal interior y clip nasal exterior adaptable.

Tipo plegada en vertical (NO conformada). Sin grapas.

Empaquetadas con envoltorio de forma individual.

Concentración máxima 50 VLA o superior.

**Normativa
aplicable:** Reglamento (UE) 2016/425

EN 149: Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas.

Categoría del EPI: Cat. III.

Utilización: En atmósferas con agentes biológicos (Edar, alcantarillado y bombeos), humos de soldadura, partículas sólidas y aerosoles en suspensión, en una concentración mínima y tiempo de exposición relativamente corto.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.

02. Uso PERSONAL.

03. No utilizar en aquellos lugares de trabajo con:

- Atmósferas deficientes en oxígeno.
- Áreas de ventilación insuficiente o espacios confinados.
- Cuando las concentraciones de sustancias nocivas son mayores que la capacidad de la mascarilla que se utilice.

04. Antes de su utilización, comprobar la fecha de caducidad marcada en la mascarilla o, en su defecto, en el envase de la mascarilla.

05. Comprobar que la mascarilla no esté dañada o sucia.

06. Ajustar perfectamente sobre la nariz y la boca, pasando el atalaje por encima de la cabeza, abriendo las gomas para que la sujeción se haga al



Imagen tipo

menos en dos posiciones: cabeza y nuca.

07. Ajustar el clip nasal, evitando presiones molestas sobre la nariz.

-

Mantenimiento:

01. Una vez utilizadas las mascarillas, se almacenarán alejadas del calor y focos de contaminación, guardándolas en bolsa cerrada y limpia.
02. Retirar las mascarillas a su fecha de caducidad (si caducase).
03. Sustituir o reemplazar cuando la resistencia de la respiración se hace excesiva.

Caducidad:

(Según fabricante, como mínimo 1 año desde el momento de entrega).