

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: SEMIMÁSCARA LABORATORIO PARA FILTROS A2B2P3

**Referencia
almacén:** 55700306

Tipo: Protección de las vías respiratorias

**Riesgos para los
que protege:** Protección de las vías respiratorias con motivo de la presencia en el aire de gases, vapores o partículas tóxicas, irritantes o peligrosas.



Imagen tipo

**Descripción y
características:** Semimáscara reutilizable hipoalergénico, de material Soft-TPE, que cubre la nariz, boca y barbilla del usuario.

Provisto de **dos conexiones de bayoneta** compatible con filtros desechables contra gases y partículas tipo **A2B2P3** (ref. 55400905)

La semimáscara dispone de válvula de exhalación y atalaje tipo cogotera con ajuste elástico de presión que garantiza la estanqueidad.

Tallas: S-M-L

**Normativa
aplicable:** EN 140: Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara.

Categoría del EPI: Cat. III.

Utilización: Trabajos en los que se precise protección de las vías respiratorias haciendo uso de filtros contra gases o contra partículas, donde la concentración de contaminante es mínima y el tiempo de exposición relativamente corto.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. Uso PERSONAL.
03. La mascarilla por sí sola no ofrece protección. Ha de estar conectada siempre a dos filtros del mismo tipo.
04. Comprobar que el equipo no esté dañado (válvulas de exhalación, sistema de sujeción, etc.)
05. Ajustar perfectamente sobre la nariz y la boca, pasando el atalaje por encima de la cabeza, abriendo las dos correas para que la sujeción se haga en dos posiciones: cabeza y nuca. Evitar presiones molestas.
06. Probar la hermeticidad antes de utilizar la mascarilla, para lo cual se tapará con la palma de ambas manos los filtros y se inspira. Si el cierre es bueno, se nota una fuerte resistencia a la respiración y las paredes de la mascarilla se aproximan al rostro.
07. Utilizar conforme a las consignas de seguridad concretadas en el Método de Trabajo nº 44 "Utilización de equipos de respiración filtrante".

Mantenimiento:

01. Una vez utilizadas las mascarillas, se limpiarán después de cada uso (excluyendo los filtros). Se podrá utilizar toallitas jabonosas, o agua tibia y jabón, aclarando con agua limpia y secándola al aire.
02. Almacenar lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.
03. Guardar preferentemente dentro de su envase (cerrado y limpio), en lugar ventilado y fresco, evitando focos de calor y fuentes de contaminación.

Caducidad: (Según fabricante, como mínimo 1 año desde el momento de entrega).