



1 CÓDIGOS DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

Operaciones para cualquier tipo de mantenimiento

| Código | Denominación |
|---------|--|
| IFC0700 | ACOMPañAR EN CANALIZACION FILTRACIONES |
| IFC0701 | ACOMPañAR EN LIMPIEZA DE CAMARAS |
| IFC0702 | ACOMPañAR EN LIMPIEZA DE CRISTALES |
| IFC0703 | ACOMPañAR EN REPARACION CAMARA VIDEO |
| IFC0704 | ACOMPañAR EN REPARACION DE INTERFONOS |
| IFC0705 | ACOMPañAR/REPARAR C.ELECTRICOS CTO BAJA |
| IFC0706 | ACORTAR/SUSTITUIR CABLES |
| IFC0707 | AJUSTAR MICRO DE OBSTACULOS |
| IFC0708 | AJUSTAR PESACARGAS |
| IFC0709 | AJUSTAR/REPARAR ROZADERAS-RODADERAS |
| IFC0710 | AJUSTAR/SUST. MICRO APER.-CIERRE PUERTAS |
| IFC0711 | AJUSTAR/SUSTIT SIST.POSICIONAM.CABINA |
| IFC0712 | AJUSTAR/SUSTITUIR CERRADURA DE PUERTAS |
| IFC0713 | ARREGLAR SEÑAL FUNCIONAMIENTO ERRONEA |
| IFC0714 | CAMBIAR ACEITE / GRASA ELECTROVALVULAS |
| IFC0715 | COLOCAR/SUSTITUIR CABLE POLEILLAS PUERTA |
| IFC0716 | COMPROBAR ESTADO DE GUIAS Y CUÑAS |
| IFC0717 | COMPROBAR CABLEADO,FUGA Y FTO.CTO.MOTOR |
| IFC0718 | COMPROBAR ESTADO/NIVEL ACEITE ELECTROVA. |
| IFC0719 | COMPROBAR FUGAS EN AMORTIGUADOR DE FOSO |
| IFC0720 | COMPROBAR PARTES Y REAPRETAR CONTRAPESO |
| IFC0721 | COMPROBAR PARTESY REAPRETAR OPER.PUERTAS |
| IFC0722 | COMPROBAR PARTES Y REAPRETAR SIST. FRENO |
| IFC0723 | COMPROBAR CABLEADO SIST. ALUMBRADO HUECO |
| IFC0724 | COMPROBAR RUIDO EN CUARTO DE MAQUINAS |
| IFC0725 | COMPROBAR RUIDO VIAJE EN CABINA |
| IFC0726 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.ARM.RESCATE |
| IFC0727 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.AUTOMATA |
| IFC0728 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.BAT.RESCATE |
| IFC0729 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.ELECTROVAL. |
| IFC0730 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.OPERADOR PT |
| IFC0731 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.PLACAS ELEC |
| IFC0732 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.PUERTAS |
| IFC0733 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.RELES/CONT. |
| IFC0734 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.RESCA.AUTO. |
| IFC0735 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.S.REFRIGE. |
| IFC0736 | COMPROBAR/REAPRETAR CON.ELEC.TRANSFO |
| IFC0737 | DESACTIVAR ALARM ACUST CONTRAINCENDIOS |
| IFC0738 | COMPROBAR FUNCIONAMIENTO VAR.FRECUENCIA |
| IFC0739 | COMPROBAR ESTADO/N.ACEITE SIST.ENGRASE |
| IFC0740 | REVISAR CORROSION ELECTROVALVULAS |
| IFC0741 | INSPECCION SIN ANOMALIA |
| IFC0742 | COMPROBAR DESGASTES POLEAS |
| IFC0743 | COMPROBAR ESTADO ROZADERAS/RODADERAS |
| IFC0744 | COMPROBAR ESTADO/FTO.BOTONERAS PLANTA |
| IFC0745 | COMPROBAR ESTADO/FTO.BOTONERAS CABINA |
| IFC0746 | COMPROBAR ESTADO/FTO.SIST.PESACARGAS |



| Código | Denominación |
|---------|--|
| IFC0747 | COMPROBAR ROTURA CABLES TECHO CABINA |
| IFC0748 | COMPROBAR ALUMBRADO DE CABINA |
| IFC0749 | COMPROBAR ESTADO/FTO. DETECTOR DE FASE |
| IFC0750 | COMPROBAR FTO.PUERTAS EXT./INT. |
| IFC0751 | COMPROBAR FTO. SISTEMA DE INTERFONÍA |
| IFC0752 | COMPROBAR FTO./LIMPIAR SIST.LECTURAHUECO |
| IFC0753 | REVISAR FUGAS EN PISTON |
| IFC0754 | REVISAR FUGAS EN SIST.REFRIGERACIÓN |
| IFC0755 | REVISAR FUGAS EN CNES. Y VAL.PARACAIDAS |
| IFC0756 | LIMPIAR PISADERAS DE PUERTAS EXT./INT. |
| IFC0757 | LIMPIAR SISTEMA DE REAPERTURA PUERTAS |
| IFC0758 | LIMPIAR/REPARAR REFRIGERADOR DE ACEITE |
| IFC0759 | LIMPIAR/SUSTIT CORTINA PTA-FOTOCELULA |
| IFC0760 | MEDIR TEMP. CONJUNTO MOTOR-BOMBA |
| IFC0761 | MEDIR TENSION CABLE/AJUSTAR PUERTAS |
| IFC0762 | AJUSTAR SISTEMA PARACAIDAS |
| IFC0763 | COMPROBAR FTO.BOTONERAMANTENIMIENTO |
| IFC0764 | COMPROBAR ESTADO/FTO.SOBRETEMPERA.MOTOR |
| IFC0765 | COMPROBAR ESTADO Y ACTUACION PLACA VTH |
| IFC0766 | COMPROBAR FTO.PROTECCIONES DE ALUMBRADO |
| IFC0767 | COMPROBAR FTO.PROTECCIONES DE FUERZA |
| IFC0768 | COMPROBAR FTO.PROTECCIONES DE MANIOBRA |
| IFC0769 | COMPROBAR FTO.SISTEMA DE FRENO |
| IFC0770 | COMPROBAR FTO.SIST.REAPERTURA PUERTAS |
| IFC0771 | COMPROBAR FTO.SIST.REFRIGERACION |
| IFC0772 | COMPROBAR FTO. SISTEMA PARACAIDAS |
| IFC0773 | COMPROBAR FTO.CTO.MOTOR-BOMBA EN SUB/BAJ |
| IFC0774 | COMPROBRA FTO.MODULO S/R/PREAPERTU.PTAS. |
| IFC0775 | REPARAR ALUMBRADO DE HUECO |
| IFC0776 | RECUPERAR OBJETOS CAIDOS EN EL FOSO |
| IFC0777 | REPARAR ALUMBRADO DE CABINA |
| IFC0778 | REPARAR CAJA DE CUÑAS |
| IFC0779 | COMPROBAR EST.GUIAS/AMORTIGUADOR DE FOSO |
| IFC0780 | REPARAR CARTEL DE FUERA DE SERVICIO |
| IFC0781 | REPARAR CUADRO ELECT FUERA DE SERVICIO |
| IFC0782 | REPARAR DECORACION CABINA-PTA-DISPLAY |
| IFC0783 | REPARAR DESPERFECTOS TRAS BOMBEROS |
| IFC0784 | REPARAR ESPADIN PTA-ROLDANA PTA EXT |
| IFC0785 | REPARAR GRUPO ELECTROVALVULAS-TUBERIAS |
| IFC0786 | REPARAR GRUPO MOTOR-BOMBA |
| IFC0787 | REPARAR MANIPULACION INDEBIDA METRO |
| IFC0788 | REPARAR PROTECCION ELECTRICA MANIOBRA |
| IFC0789 | REPARAR RESCATAMATIC |
| IFC0790 | REPARAR/SUSTIT DESPERFECTO VANDALISMO |
| IFC0791 | REPARAR/SUSTITUIR BOTONERA DE CABINA |
| IFC0792 | REPARAR/SUSTITUIR BOTONERA DE PLANTA |
| IFC0793 | REPARAR/SUSTITUIR PISTON |
| IFC0794 | COMPROBAR CABLEADO/CONEX.CORDON MANIOBRA |
| IFC0795 | REVISAR TRAS ATRAPAMIENTO EN CABINA |
| IFC0796 | REVISAR TRAS ATRAPAMIENTO FALLO PUERTA |
| IFC0797 | REVISAR TRAS ATRAPAMIENTO SIN TENSION |



| Código | Denominación |
|---------|---|
| IFC0798 | REVISAR TRAS ATRAPAMIENTO VANDALISMO |
| IFC0799 | REVISAR/REPARAR GUIAS-SISTEMA ENGRASE |
| IFC0800 | REVISAR/REPARAR FUGA DE ACEITE-RETEN |
| IFC0801 | REVISAR/REPARAR LIMITADOR DE VELOCIDAD |
| IFC0802 | REVISAR/REPARAR POLEA TENSORA LIMITADOR |
| IFC0803 | REVISAR/REPARAR VARIADOR FRE./ENCODER |
| IFC0608 | H REVISION ASCENSORES 1M |
| IFC0609 | H REVISION ASCENSORES 4M |
| IFC0610 | H REVISION ASCENSORES 1A |
| IFC0611 | C REVISION ASCENSORES 1M |
| IFC0612 | C REVISION ASCENSORES 4M |
| IFC0613 | C REVISION ASCENSORES 1A |
| IFC0614 | S REVISION ASCENSORES 1M |
| IFC0615 | S REVISION ASCENSORES 4M |
| IFC0616 | S REVISION ASCENSORES 1A |
| IFC8001 | DIAGNOSIS ASCENSORES |
| IFC0209 | REVISION BIANUAL INDUSTRIA |
| IFC0617 | H REVISION PLATAFORMAS 1M |
| IFC0618 | H REVISION PLATAFORMAS 4M |
| IFC0619 | H REVISION PLATAFORMAS 1A |
| IFC0620 | C REVISION PLATAFORMAS 1M |
| IFC0621 | C REVISION PLATAFORMAS 4M |
| IFC0622 | C REVISION PLATAFORMAS 1A |
| IFC0623 | S REVISION PLATAFORMAS 1M |
| IFC0624 | S REVISION PLATAFORMAS 4M |
| IFC0625 | S REVISION PLATAFORMAS 1A |
| IFC0001 | REVISION INDUSTRIA PLATAFORMA |
| IFC0002 | ACOMPañAR REVISION PLATAFORMA |
| IFC0003 | REVISAR SISTEMA DE LUBRICACIÓN PLATAFORMA |
| IFC0004 | CAMBIAR ACEITE/GRASA PLATAFORMA |
| IFC0005 | COMPROBAR RUIDO PLATAFORMA |
| IFC0006 | COMPROBAR CABLEADOS PLAT |
| IFC0007 | COMPROBAR ESTADO DE ACEITE Y NIVEL PLAT |
| IFC0008 | PARTES SUELTAS Y REAPRETAR PLAT |
| IFC0009 | COMPROBAR/REAPRETAR CONEXION ELECTRIC PLAT |
| IFC0010 | INSPECCIONAR PARA DETECTAR CORROSION PLAT |
| IFC0011 | INSPECCION VISUAL DE ESTADO DE ELEMENT PLAT |
| IFC0012 | INSPECCION VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO PLAT |
| IFC0013 | INSPECCION VISUAL BUSCANDO DESGASTES PLAT |
| IFC0014 | INSPECCION VISUAL PARA DETECTAR FUGAS PLAT |
| IFC0015 | DETECT VISUAL FUGAS-PRUEBA FUNCIONAL PLAT |
| IFC0016 | LIMPIAR HUECO DE CABINA PLAT |
| IFC0017 | PRUEBA FUNCIONAL / DISPARO / ACTUACION PLAT |
| IFC0018 | PRUEBA FUNCIONAL EN SUBIDA / BAJADA PLAT |
| IFC0019 | REALIZAR ARRANQUE/PARADA/NIVELACIÓN PLAT |
| IFC0020 | REVISAR LAS SUJECCIONES Y TOPES PLAT |
| IFC0021 | COMPROBAR RUIDO VIAJE EN CABINA PLAT |
| IFC0022 | COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE CERRADURA PLAT |
| IFC0023 | COMPROBAR DEFORMACION DE PUERTAS PLAT |
| IFC0024 | COMPROBAR CERRADURA POSITIVA SEGURIDAD PLAT |
| IFC0025 | VALIDAR ELEMENTO APERTURA MANUAL PTAS PLAT |



| Código | Denominación |
|---------|---|
| IFC0026 | COMPROBAR METAL DE PUERTAS ACCESO PLAT |
| IFC0027 | COMPROBAR PROTECCION CONTACTOS PTAS PLAT |
| IFC0028 | COMPROBAR ESTADO AMARRACABLES CABINA PLAT |
| IFC0029 | COMPROBAR ROTURA PARCIAL CABLES PLAT |
| IFC0030 | COMPROBAR MECANISMO FRENADO PLAT |
| IFC0031 | COMPROAR ESTADODELMOTOR PLAT |
| IFC0032 | COMPROARHOLGURASDELA MAQUINA PLAT |
| IFC0033 | DETECTAR PERDIDASACEITEGRUPOTRACTOR PLAT |
| IFC0034 | COMPROAR PALANCA ACCION MANUAL FRENO PLAT |
| IFC0035 | VALIDAR ACCION LIMIT. VELOC. CONTRAPESO PLAT |
| IFC0036 | COMPROAR ACCION PARA CAIDAS CONTRAPESO PLAT |
| IFC0037 | VALIDAR LIMIT. VELOC. CAINA HOMOLOGADO PLAT |
| IFC0038 | VALIDAR INTERRUPT. SEGURIDAD LIMIT. VELOC. PLAT |
| IFC0039 | COMPROAR DETERIORO CABLE LIMITADOR PLAT |
| IFC0040 | COMPROAR CABLE ILUMINACION LIMIT. VELOCIDAD PLAT |
| IFC0041 | COMPROAR TENSION CABLE LIMITADOR PLAT |
| IFC0042 | PROBAR TONERAMTTO LEGAL Y FUNCION PLAT |
| IFC0043 | COMPROAR ESTADO INSTALACION ELECTRICA PLAT |
| IFC0044 | COMPROAR FALTA ALUMBRADO FIJO CAINA PLAT |
| IFC0045 | COMPROBAR COMPONENTES DE CUADRO ELÉCTRICO PLAT PLATAFORMA |
| IFC0046 | COMPROBAR LUBRICACIÓN GENERAL PLAT |