

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO INSTRUCCIONES DE TRABAJO GAMAS	GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE CICLO CORTO
GAMA GM-M2-0090	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO COMPRESOR ATLAS COPCO GA-230 PACK Y GA-410	FRECUENCIA 6 M
FECHA 11/04/2012	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 1/1

OBSERVACIONES

Normativa y Documentación de referencia:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.

- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

1. OPERACIONES A REALIZAR

1. Comprobar la válvula de seguridad. Se debe tirar de la palanca con la mano enguantada.
2. Eliminar la suciedad de los refrigeradores utilizando un cepillo de cerdas. Nunca con cepillo de alambre ni objetos metálicos. A continuación soplar con aire comprimido en sentido opuesto al flujo normal.

Si la suciedad es aceitosa, limpiar con gasoil.

3. Quitar y revisar el elemento del filtro del aire, limpiarlo con aire.
4. Cambiar el aceite.

LUBRICANTE RECOMENDADO	ACEITE SINTETICO	Aceite Atlas Copco Roto-inject Fluid
-------------------------------	------------------	--------------------------------------

Esta operación se realizará por horas de funcionamiento.

5. Sustituir filtro de aceite. Colocar un **filtro de aceite Atlas Copco**, referencia 1513 0337 01 sin válvula de retención.

Esta operación se realizará por horas de funcionamiento.

6. Comprobar actuación del termómetro de conmutación.
7. Tomar lectura de conexión y desconexión, parada y arranque.
8. Comprobar estanqueidad general.