


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO</b><br><b>INSTRUCCIONES DE TRABAJO</b><br><b>GAMAS</b> | <b>GERENCIA DE</b><br><b>MANTENIMIENTO DE</b><br><b>CICLO CORTO</b> |
| <b>GAMA</b><br>GM-M2-0089   | <b>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO</b><br>COMPRESOR ATLAS COPCO GA-230 PACK Y GA-410                      | <b>FRECUENCIA</b><br>1 M  |
| <b>FECHA</b><br>21/03/07  | <b>EDICIÓN</b><br>Revisión 0  | <b>HOJA</b><br>1/1  |

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|----------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Normativa y Documentación:</b> |
|-----------------------------------|

|  |
|--|
| <b>CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES</b> |
|--|

### 1. OPERACIONES A REALIZAR

1. Comprobar que no existen fugas de aceite.
2. Proceder a la limpieza del equipo.
3. Purgar el condensado que se acumule.
4. Comprobar actuación del presostato.
5. Realizar prueba funcional del equipo.
6. Tomar temperaturas en puntos asignados.
7. Limpiar filtro de aspiración.